

<i>Equipamentos</i>	<i>Linhas</i>	<i>Medidas do Equipamento</i>		
		<i>Altura</i>	<i>Largura</i>	<i>Comprimento</i>
<i>Reformer</i>	<i>Elite</i>	<i>0,50</i>	<i>0,69</i>	<i>2,77</i>
<i>New Reformer</i>	<i>Elite</i>	<i>2,07</i>	<i>0,69</i>	<i>2,77</i>
<i>Reformer</i>	<i>Classic</i>	<i>0,43</i>	<i>0,62</i>	<i>2,65</i>
<i>Trapézio/Cadillac</i>	<i>Elite</i>	<i>1,97</i>	<i>0,86</i>	<i>2,14</i>
<i>New Trapézio/New Cadillac</i>	<i>Elite</i>	<i>2,10</i>	<i>0,86</i>	<i>2,50</i>
<i>Trapézio/Cadillac</i>	<i>Classic</i>	<i>2,05</i>	<i>0,78</i>	<i>2,26</i>
<i>Cadeira</i>	<i>Elite</i>	<i>0,77</i>	<i>0,83</i>	<i>0,79</i>
<i>Cadeira</i>	<i>Classic</i>	<i>0,70</i>	<i>0,72</i>	<i>0,87</i>
<i>Barril</i>	<i>Elite</i>	<i>1,07</i>	<i>0,74</i>	<i>1,34</i>
<i>Barril</i>	<i>Classic</i>	<i>0,89</i>	<i>0,65</i>	<i>1,23</i>
<i>Unidade Livre</i>	<i>Elite</i>	<i>1,93</i>	<i>0,74</i>	<i>2,28</i>
<i>Mobile</i>	<i>Elite</i>	<i>1,06</i>	<i>0,56</i>	<i>2,25</i>
<i>Strech</i>	<i>Elite</i>	<i>2,21</i>	<i>1,41</i>	<i>0,67</i>
<i>Mult Strech</i>	<i>Elite</i>	<i>2,21</i>	<i>1,41</i>	<i>2,74</i>
<i>Meia Lua</i>	<i>Acessório</i>	<i>0,29</i>	<i>0,55</i>	<i>0,73</i>
<i>Small Barrel</i>	<i>Acessório</i>	<i>0,36</i>	<i>0,59</i>	<i>0,88</i>
<i>Pedi Pule</i>	<i>Elite</i>	<i>1,85</i>	<i>0,70</i>	<i>0,54</i>
<i>Prancha de Mola</i>	<i>Elite</i>	<i>2,00</i>	<i>0,80</i>	<i>0,25</i>
<i>Plataforma de Mola</i>	<i>Acessório</i>	<i>0,20</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>